

特點：

- 運用紅外線設計，一端發射紅外線，另一端接收紅外線，當紅外線遭遮斷隨即觸發，精準不誤報。
- 紅外線距離兩段式調整最遠可達 32公尺。
- 二種聲音模式(門鈴和警報)自由設定。
- 有高/中/低三段式音量可調整，滿足不同環境需求。
- 警報聲觸發後10秒自動停止。
- 廣角紅外線放大設計，接收器  有LED顯示對正功能，安裝更容易。
- 可使用 DC9V006P 電池或變壓器 (電池及變壓器請另行購買。)

電池的安裝：

1. 將發射器  及接收器  下面之電池盒蓋推開並依電極指示裝入一個全新的 9V電池(建議使用鹼性電池以達到最佳效果，本裝置出廠時未附電池，請另行購買)。蓋回電池蓋即可。

操作方式：

1. 將發射器  及接收器  放置 (或安裝) 於同一高度之相對位置兩側，如大門出入口或窗戶兩側、走道、店家門口...等，任何您想監控的位置，如圖所示。
2. 設定發射器  之紅外線距離設定開關，(近)距離約18公尺，(遠)距離約32公尺。
3. 設定接收器  之聲音設定開關。
 - 警報：連續警報聲音 (一觸發，即發出連續警報聲音 10秒即關閉。)
 - 門鈴：門鈴聲音 (一觸發，即發出叮噠聲音一次)。
4. 設定接收器  之音量開關 (小)、(中)、(大)。
5. 完成以上之設定後，便可以開啟接收器  之電源至 ON處，此時，收訊紅色指示燈會亮起，代表紅外線已經開始運作。注意！如果當您完成以上之設定並開啟接收器之電源後，接收器即發出聲音 (警報聲或門鈴聲)。收訊紅色指示燈沒有亮起，請檢測發射器  與接收器  (兩者安裝之角度太過偏離，請調整至相對位置。本裝置之發射器  與接收器  (容許之角度偏離約 30°)
6. 您可以以手掌試著遮斷紅外線之光束路徑，接收器  收訊指示燈會熄掉，聽接收器  發出聲音 (警報聲或門鈴聲)。

注意事項：

- 為使本裝置能正常運作，在重新啟動本裝置時，請務必先開啟發射器  之電源後再開啟接收器  之電源。
- 為使本裝置之使用效果最佳，發射器  與接收器  兩者之距離最少應保持在 1公尺以上。
- 本裝置之發射器  與接收器  之安裝容許偏移角度約為 30° 安裝時請勿超出此偏移角度，對越準效果越佳，越不會誤報。
- 本裝置可使用 9V之電池或 DC9V之變壓器供應電源 DC9V/100mA(出廠時不附電池及變壓器請另行購買)，使用電池供電時，請隨時注意電源指示燈是否明亮？當發射器  電源指示燈之一直閃爍或不亮或接收器  聲音一直叫時，請先更換發射器  的電池，代表電池電力即將耗盡，請更換新的電池以保持裝置正常運作，如接收器  聲音越來越小，請把接收器  電池更新。

警告：

- 外在環境之光線及鏡面髒污可能會影響紅外線光束，請時常測試檢測本裝置以維持裝置之正常運作。
- 陽光不要直接照射在接收器上面，以免產生誤觸。
- 本裝置會發出高分貝之聲音，請勿長時間暴露在此環境中，以免聽力受損。
- 本裝置僅提供入侵警示之功用，並不負責人員、財物損害之賠償責任。

